



MOBILNA SZAFKA KUCHENNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CZĘŚCI:



UWAGI:

1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie szafki wynosi 20kg, około 4kg na poszczególną półkę.
2. Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie słońca, może to spowodować uszkodzenie produktu.
3. Produkt należy czyścić wyłącznie łagodnymi środkami czyszczącymi.
4. Nie szorować.
5. Trzymać z daleka od ognia i źródeł ciepła.
6. Elementy ruchome (np. kółka) należy regularnie konserwować poprzez ich smarowanie odpowiednimi preparatami.
7. Produkt wyłącznie do użytku domowego.
8. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ
PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA
PRODUKTU