

INSTRUKCJA



UŻYTKOWANIE

Produkt należy przemieszczać za pomocą uchwytów. Kosz należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt używać na twardej, równej powierzchni. Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wrzucać mokrych ubrań do kosza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką. Unikać silnych zabrudzeń. Nie prać w pralce. Używać jedynie łagodnych środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE!

Elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Produkt nie jest zabawką, małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko - grozi uduszeniem. Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

PRODUCENT
MIROSLAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polska
Wyprodukowano w PRC



PL

Instrukcja:

- *Sprawdź, czy kosz nie ma żadnych uszkodzeń.
- *Włóż wkładkę usztywniającą na dno kosza.
- *Włóż i przymocuj metalową ramę w celu stabilizacji głównej części kosza.
- *Zamontuj torbę i wywiń brzeg na zewnątrz.
- *Założ pokrywę.

Wskazówki:

- *Uchwyty są umieszczone symetrycznie po obu stronach kosza.
- *Przesuń metalową ramę od dołu do góry.
- *Nie trzymaj w koszu mokrych ubrań
- *Przechowuj kosz z dala od wilgotnych miejsc.



ASSEMBLY INSTRUCTION



Using basket

Product should only be used as intended.
Use on flat and hard surface.
Basket can be moved using string handles.
Only for indoor use.
Do not put wet or damp laundry in basket.
Cleaning and maintenance
Product can be cleaned using damp cloth.
Avoid heavy stains.
Do not machine wash.
Use only mild, non-corrosive cleaners.

Warning

WARNING! The packaging components (including cardboard, plastic bags, etc.) are not a toy, keep them out of the reach of children, otherwise there is a risk of suffocation or serious damage to health. Product is not a toy, small parts can be swallowed by children causing risk of suffocation. Product should be used under the supervision of responsible adult.

MIROSLAW GOCKOWIAK
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Poland
Made in PRC

Assembly instruction:

- *check for any damages to the product
- *put basket on flat surface in upright position
- *put element B at the bottom of the basket
- *put metal frame inside the basket at the upper side, and push it inside metal hooks
- *put linen bag inside basket and fold the edge out
- *attach lid to fixing band using zip fastener
- *put lid on top of basket

Tips:

- *handles should be placed symmetrical on each side of basket
- *do not keep wet laundry in basket
- *keep basket away from damp or wet places

