

# ASSEMBLY INSTRUCTION



## Using basket

Product should only be used as intended.  
 Use on flat and hard surface.  
 Basket can be moved using string handles.  
 Only for indoor use.  
 Do not put wet or damp laundry in basket.  
 Cleaning and maintenance  
 Product can be cleaned using damp cloth.  
 Avoid heavy stains.  
 Do not machine wash.  
 Use only mild, non-corrosive cleaners.

## Warning

WARNING! The packaging components (including cardboard, plastic bags, etc.) are not a toy, keep them out of the reach of children, otherwise there is a risk of suffocation or serious damage to health. Product is not a toy, small parts can be swallowed by children causing risk of suffocation. Product should be used under the supervision of responsible adult.




**MIROŚLAW GOCKOWIAK**  
 Ciele, ul. Przylesie 3,  
 86-005 Białe Błota, Poland  
 Made in PRC

## Assembly instruction:

- \*check for any damages to the product
- \*put basket on flat surface in upright position to the cuboid shape
- \*put element B at the bottom of the basket
- \*put metal frame inside the basket at the upper side, and push it inside metal hooks
- \*put linen bag inside basket and fold the edge out
- \*attach lid to fixing band using zip fastener
- \*put lid on top of basket

## Tips:

- \*handles should be placed symmetrical on each side of basket
- \*do not keep wet laundry in basket
- \*keep basket away from damp or wet places



# INSTRUKCJA



## UŻYTKOWANIE

Produkt należy przemieszczać za pomocą uchwytów.  
Kosz należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Produkt używać na twardej, równej powierzchni.  
Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.  
Nie wrzucać mokrych ubrań do kosza.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką.  
Unikać silnych zabrudzeń.  
Nie prać w pralce.  
Używać jedynie łagodnych środków czyszczących.

## OSTRZEŻENIE

Elementy opakowania produktu (karton, torby foliowe) nie są zabawką,  
należy trzymać poza zasięgiem dzieci.  
Produkt nie jest zabawką.

**PRODUCENT**  
MIROSŁAW GOCKOWIAK,  
Ciele, ul. Przylesie 3,  
86-005 Białe Błota, Polska  
Wyprodukowano w PRC

PL

## Instrukcja:

- \*Sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń.
- \*Chwyć za uchwyty i rozłóż produkt do kształtu prostopadłościanu.
- \*Włóż wkładkę usztywniającą na dno koszyka.
- \*Włóż i przymocuj metalową ramę w celu stabilizacji głównej części kosza.
- \*Zamontuj torbę i wywin brzeg na zewnątrz.
- \*Założ pokrywę.

## Wskazówki:

- \*Uchwyty są umieszczone symetrycznie po obu stronach kosza.
- \*Przesuń metalową ramę od dołu do góry.
- \*Nie trzymaj w koszu mokrych ubrań
- \*Przechowuj kosz z dala od wilgotnych miejsc.

