

PL

**Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
Przed montażem należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.
Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość, by w razie potrzeby do niej wrócić.**

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Meble użytkuj jedynie w zamkniętych pomieszczeniach, nie narażając ich na zawilgocenie lub zbytne oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać, czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zbytniemu zużyciu. Maksymalne obciążenie wynosi 80 kg.

Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy, aby użytkować meble jedynie w sposób, do którego zostały przeznaczone.

Produkt należy czyścić wilgotną ściereczką.

Należy pamiętać, by wszelakie zabrudzenia usuwać na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie staną się cięższe do usunięcia, a nawet mogą spowodować odbarwienie materiału.

W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego użytkowania.

Meble przeznaczone do użytku domowego.

Nie ryzykuj! W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Produkt nie jest zabawką, małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko- grozi uduszeniem.

Produkt powinien być używany pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Wyprodukowano w ChRL.

EN

**Before starting the assembly and use, please read these instructions carefully.
Before installation, check whether all elements are present in the package.
Important: Keep this manual for future reference and refer to it if necessary.**

USE, CLEANING AND MAINTENANCE

Furniture should only be used indoor, without exposing them to moisture or excessive UV radiation. Regularly check that no element of the furniture has been damaged or excessively worn. The maximum load is 80 kg.

Taking care of your comfort and safety, we recommend that you use the furniture only in the way for which it was intended.

Product should be cleaned using damp cloth.

Remember to remove any dirt on a regular basis, as after a long time they will become harder to remove and may even discolor the material. Discontinue use of the product if it is damaged.

Furniture intended for domestic use.

Don't take any chances! In case of any doubts, you can always contact seller.

WARNING! The packaging components (including cardboard, plastic bags, etc.) are not a toy, keep them out of the reach of children, otherwise there is a risk of suffocation or serious damage to health. Product is not a toy, small parts can be swallowed by children causing risk of suffocation. Product should be used under the supervision of responsible adult.

Made in PRC.