

# STOLIK TURYSTYCZNY TRIP – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup stolika turystycznego TRIP. W celu zapewnienia bezpiecznego i długotrwałego użytkowania, prosimy o dokładne przeczytanie poniższej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Maksymalne, równomierne obciążenie stolika wynosi 20kg.

Ustaw stolik na płaskiej powierzchni, aby zapewnić maksymalną stabilność.

Unikaj ustawiania stolika na nierównym terenie, co może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania.

Unikaj pozostawiania stolika w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak bezpośrednie wystawienie na deszcz lub długotrwałe przechowywanie w miejscach wilgotnych. Wilgoć może negatywnie wpływać na płyty wiórowe, dlatego zalecamy unikanie kontaktu blatów stolika z wodą przez dłuższy czas, co może prowadzić do uszkodzeń i zniekształceń materiału. Stolik można czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką.

Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Unikaj pozostawiania stolika w miejscach o skrajnych temperaturach, takich jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas lub ekstremalne warunki atmosferyczne. Stolik należy chronić przed silnym wiatrem, który może go uszkodzić lub przewrócić, stanowiąc zagrożenie dla mienia i ludzi. W przypadku otrzymania ostrzeżeń o niebezpiecznych warunkach pogodowych, zabezpiecz stolik lub schowaj go do pomieszczenia.

Nie używaj stolika do celów innych niż przeznaczenie campingowe. Nie stawiaj na stoliku obiektów o znacznej masie, które przekraczają maksymalne obciążenie.

Przy składaniu i rozkładaniu stolika, używaj odpowiedniej siły, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Pamiętaj, że nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia stolika i utraty gwarancji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, prosimy o kontakt z naszym serwisem obsługi klienta.

Producent:

GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak  
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota  
Wyprodukowano w ChRL

## EN

Thank you for purchasing the TRIP camping table. To ensure safe and long-lasting use, please read the following instructions carefully before using the product. The maximum even load for the table is 20kg. Place the table on a flat surface to ensure maximum stability. Avoid placing the table on uneven terrain, as this may lead to improper functioning. Avoid leaving the table in areas with high humidity, such as direct exposure to rain or prolonged storage in damp places. Moisture can have a negative impact on particleboard, so we recommend avoiding prolonged contact of the table's tops with water, as this can lead to damage and deformation of the material. Clean the table with a soft, slightly damp cloth. Avoid using aggressive detergents that may damage the surface. Avoid leaving the table in extreme temperatures, such as direct exposure to sunlight for an extended period or extreme weather conditions. Protect the table from strong winds that may damage or overturn it, posing a threat to property and people. In case of receiving warnings about dangerous weather conditions, secure the table or store it indoors. Do not use the table for purposes other than camping. Do not place objects with significant weight on the table that exceed the maximum load. When folding and unfolding the table, use the appropriate force to avoid mechanical damage. Remember that failure to adhere to the above recommendations may result in damage to the table and void the warranty. If you have any doubts about usage, please contact our customer service.

## DE

Vielen Dank für den Kauf des Campingtisches TRIP. Um eine sichere und langfristige Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die maximale gleichmäßige Belastung des Tisches beträgt 20 kg. Stellen Sie den Tisch auf eine ebene Fläche, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, den Tisch auf unebenem Gelände zu platzieren, da dies zu einer fehlerhaften Funktion führen kann. Vermeiden Sie es, den Tisch an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu lassen, wie direkter Einwirkung von Regen oder langfristiger Lagerung an feuchten Orten. Feuchtigkeit kann sich negativ auf Spanplatten auswirken, daher empfehlen wir, den Kontakt der Tischplatten mit Wasser über längere Zeit zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen und Verformungen des Materials führen kann. Reinigen Sie den Tisch mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Verlassen Sie den Tisch nicht an Orten mit extremen Temperaturen, wie direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum oder extremen Wetterbedingungen. Schützen Sie den Tisch vor starken Winden, die ihn beschädigen oder umwerfen können und somit eine Gefahr für Eigentum und Menschen darstellen. Im Falle von Warnungen über gefährliche Wetterbedingungen sichern Sie den Tisch oder lagern Sie ihn drinnen. Verwenden Sie den Tisch nicht für andere Zwecke als Camping. Platzieren Sie keine Gegenstände mit erheblichem Gewicht auf dem Tisch, die das maximale Gewicht überschreiten. Beim Zusammenklappen und Ausklappen des Tisches verwenden Sie die entsprechende Kraft, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Denken Sie daran, dass das Nichtbeachten der oben genannten Empfehlungen zu Beschädigungen am Tisch und zum Verlust der Garantie führen kann. Wenn Sie Zweifel an der Verwendung haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.